

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



Le formulazioni descritte in questa guida sono studiate per fornire le simulazioni dei riferimenti contenuti in **Sublistar Matching System Colours Guide** usando i colori della serie **Sublistar Basi Euro** e **Sublistar Basi Euro Concentrate**.

Tutte le formule sono fornite in peso ottenute utilizzando le basi delle serie **Sublistar Basi Euro** e **Sublistar Basi Euro Concentrate** qui sotto indicate:

408111	BASE EURO NERO MIX
408112	BASE EURO DEEP BLACK
408116	SUBLISTAR EURO GIALLO 1215 CONCENTRATO
408125	BASE EURO ARANCIO 1311
408130	BASE EURO ROSSO 1422
408131	BASE EURO ROSSO 1432
408134	SUBLISTAR EURO ROSA 1424 CONCENTRATO
408146	SUBLISTAR EURO BLU 1608 CONCENTRATO
408154	SUBLISTAR EURO BLU 1609 CONCENTRATO
408151	BASE EURO CYAN 193
408152	BASE EURO BLU 1617
408113	BASE EURO BLACK 1701
408136	BASE EURO VIOLA 1421
408120	BASE EURO GIALLO FLUO 1216
408140	BASE EURO ROSA FLUO 1423

Le formule possono essere realizzate con qualsiasi trasparente delle serie **Sublistar**.

Vi ricordiamo che L' uso di parametri differenti da quelli indicati nella può influenzare il risultato finale. Lechler spa non si assume la responsabilità per il colore reale ottenuto. Per questo motivo vi suggeriamo di testare tutte le ricette prima del ciclo produttivo e verificare la precisione del colore.

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



The formulations indicated in this guide have been studied to reproduce the **Sublistar Matching System Colours Guide** references using **Sublistar Basi Euro** and **Basi Euro Concentrated**.

All the formulations are given in weight and have been prepared with the use of the following **Sublistar Base Colours**:

408111	BASE EURO NERO MIX
408112	BASE EURO DEEP BLACK
408116	SUBLISTAR EURO GIALLO 1215 CONCENTRATO
408125	BASE EURO ARANCIO 1311
408130	BASE EURO ROSSO 1422
408131	BASE EURO ROSSO 1432
408134	SUBLISTAR EURO ROSA 1424 CONCENTRATO
408146	SUBLISTAR EURO BLU 1608 CONCENTRATO
408154	SUBLISTAR EURO BLU 1609 CONCENTRATO
408151	BASE EURO CYAN 193
408152	BASE EURO BLU 1617
408113	BASE EURO BLACK 1701
408136	BASE EURO VIOLA 1421
408120	BASE EURO GIALLO FLUO 1216
408140	BASE EURO ROSA FLUO 1423

The formulations can be realized with any kind of **Sublistar Transparent Base** of **Sublistar Series**. We remember that the use of parameters differentiating from those indicated here below can influence the final colour. For this reason Lechler spa assumes no responsibility for the real colour achieved. We suggest to test all the formulations prior to each production run, in order to verify the colour accuracy.

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



Les formules décrites dans ce guide ont été conçues pour fournir les simulations des références couleur de **Sublistar Matching System Colours Guide** en utilisant les couleurs **Sublistar Basi Euro** et **Sublistar Basi Euro Concentrate**.

Toutes les formules sont données en poids et obtenues à partir des couleurs de **Sublistar Basi Euro Euro** et **Sublistar Basi Euro Concentrate** indiquées ci-après :

408111	BASE EURO NERO MIX
408112	BASE EURO DEEP BLACK
408116	SUBLISTAR EURO GIALLO 1215 CONCENTRATO
408125	BASE EURO ARANCIO 1311
408130	BASE EURO ROSSO 1422
408131	BASE EURO ROSSO 1432
408134	SUBLISTAR EURO ROSA 1424 CONCENTRATO
408146	SUBLISTAR EURO BLU 1608 CONCENTRATO
408154	SUBLISTAR EURO BLU 1609 CONCENTRATO
408151	BASE EURO CYAN 193
408152	BASE EURO BLU 1617
408113	BASE EURO BLACK 1701
408136	BASE EURO VIOLA 1421
408120	BASE EURO GIALLO FLUO 1216
408140	BASE EURO ROSA FLUO 1423

Les formules peuvent être réalisées avec n'importe quel transparent des séries **Sublistar**.

L'emploi de paramètres différents de ceux indiqués dans le Sublistar Matching System Colours Guide peuvent compromettre le résultat final. Lechler spa n'est pas responsable de la couleur réellement obtenue. Pour cette raison, nous vous suggérons de tester toutes les recettes avant d'entamer le cycle de production, en vérifiant la précision de la couleur.

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



Sublistar Matching System colours guide erlaubt die Vorbereitung von den hier enthaltenen Rezepturen, die mit den Farben der **Serie Sublistar Basi Euro** und **Sublistar Basi Euro Concentrate** formuliert wurden

Alle Rezepturen sind in Gewicht angegeben (Gramm) und wurden mit den folgenden Farben der Serie **Sublistar Basi Euro** e **Sublistar Basi Euro Concentrate** formuliert:

408111	BASE EURO SCHWARZ MIX
408112	BASE EURO DEEP BLACK
408116	SUBLISTAR EURO GELB 1215 KONZ.
408125	BASE EURO ARANCIO 1311
408130	BASE EURO ROT 1422
408131	BASE EURO ROT 1432
408134	SUBLISTAR EURO ROSA 1424 KONZ.
408146	SUBLISTAR EURO BLAU 1608 KONZ.
408154	SUBLISTAR EURO BLAU 1609 KONZ.
408151	BASE EURO CYAN 193
408152	BASE EURO BLAU 1617
408113	BASE EURO BLACK 1701
408136	BASE EURO VIOLETT 1421
408120	BASE EURO GELB FLUO 1216
408140	BASE EURO ROSA FLUO 1423

Die Farben dürfen mit irgendeiner Transparent Basis der Serie **Sublistar** verwendet werden. Parameter, die verschieden sind als die angegebenen im **Sublistar Matching System Guide**, können das Ergebnis stark beeinflussen. Deshalb ist es unentbehrlich, vor dem Produktionsverfahren Versuche mit allen Rezepturen durchzuführen, um den Farbton zu bestätigen. Lechler spa ist vom Endergebnis nicht verantwortlich.

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



Les formulacionse ilustradas en sta guia, han sido estudiadas para ofrecer simulaciones de los colores de **Sublistar Matching System Colours Guide** utilizado los colores **Sublistar Basi Euro** e **Sublistar Basi Euro Concentrate**.

Todas las formulaciones son por porcentajes de peso utilizzando los siguientes **Sublistar Basi Euro** e **Sublistar Basi Euro Concentrate**:

408111	BASE EURO NERO MIX
408112	BASE EURO DEEP BLACK
408116	SUBLISTAR EURO GIALLO 1215 CONCENTRATO
408125	BASE EURO ARANCIO 1311
408130	BASE EURO ROSSO 1422
408131	BASE EURO ROSSO 1432
408134	SUBLISTAR EURO ROSA 1424 CONCENTRATO
408146	SUBLISTAR EURO BLU 1608 CONCENTRATO
408154	SUBLISTAR EURO BLU 1609 CONCENTRATO
408151	BASE EURO CYAN 193
408152	BASE EURO BLU 1617
408113	BASE EURO BLACK 1701
408136	BASE EURO VIOLA 1421
408120	BASE EURO GIALLO FLUO 1216
408140	BASE EURO ROSA FLUO 1423

El uso de parámetros diferentes de los indicados a continuación puede influenciar el resultado final. Lechler spa no asume la responsabilidad por el color real conseguido. Por este motivo sugerimos probar todas las recetas antes del ciclo productivo y verificar la exactitud del color.

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 1	4080..	Trasparent Base	1000
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1003

SMS 2	4080..	Trasparent Base	1000
	408116	Giallo 1215 conc.	30
			1030

SMS 3	4080..	Trasparent Base	1000
	408116	Giallo 1215 conc.	100
			1100

SMS 4	4080..	Trasparent Base	1000
	408116	Giallo 1215 conc.	200
			1200

SMS 5	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	1,5
	408116	Giallo 1215 conc.	150
			1151,2

SMS 6	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	2
	408116	Giallo 1215 conc.	150
			1152

SMS 7	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	4
	408131	Rosso 1432	1
	408116	Giallo 1215 conc.	63
			1068

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 8	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	2
	408125	Arancio 1311	21
	408116	Giallo 1215 conc.	32
			1055

SMS 9	4080..	Trasparent Base	1000
	408125	Arancio 1311	25
			1025

SMS 10	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	8
	408116	Giallo 1215 conc.	28
			1036

SMS 11	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	9
	408116	Giallo 1215 conc.	8
			1017

SMS 12	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	8
	408125	Arancio 1311	36
			1044

SMS 13	4080..	Trasparent Base	1000
	408125	Arancio 1311	50
			1050

SMS 14	4080..	Trasparent Base	1000
	408140	Rosa Fluo 1423	30
	408120	Giallo Fluo 1216	100
			1130

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM

GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 15	4080..	Trasparent Base	1000
	408125	Arancio 1311	100
			1100

SMS 16	4080..	Trasparent Base	1000
	408130	Rosso 1422	65
	408116	Giallo 1215 conc.	25
			1090

SMS 17	4080..	Trasparent Base	1000
	408125	Arancio 1311	200
			1200

SMS 18	4080..	Trasparent Base	1000
	408140	Rosa Fluo 1423	125
	408120	Giallo Fluo 1216	67
			1192

SMS 19	4080..	Trasparent Base	1000
	408130	Rosso 1422	62
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1065

SMS 20	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	100
	408116	Giallo 1215 conc.	70
			1170

SMS 21	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	60
	408116	Giallo 1215 conc.	10
			1070

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 22	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	3
	408134	Rosa 1424 conc.	100
	408116	Giallo 1215 conc.	10
			1113

SMS 23	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	150
	408116	Giallo 1215 conc.	24
			1174

SMS 24	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	1
	408134	Rosa 1424 conc.	170
	408116	Giallo 1215 conc.	15
			1186

SMS 25	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1608 conc.	8
	408134	Rosa 1424 conc.	100
	408116	Giallo 1215 conc.	10
			1118

SMS 26	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	200
			1200

SMS 27	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	1
	408134	Rosa 1424 conc.	95
	408130	Rosso 1422	30
			1126

SMS 28	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	8
	408131	Rosso 1432	5
	408125	Arancio 1311	6
			1019

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 29	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	100
			1100

SMS 30	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	30
			1030

SMS 31	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	34
	408125	Arancio 1311	11
			1045

SMS 32	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	1
	408134	Rosa 1424 conc.	16
	408125	Arancio 1311	9
			1026

SMS 33	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	13
	408125	Arancio 1311	20
			1033

SMS 34	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	9
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1012

SMS 35	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	3
			1003

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 36	4080..	Trasparent Base	1000
	408134	Rosa 1424 conc.	7
	408131	Rosso 1432	0,5
			1007,5

SMS 37	4080..	Trasparent Base	1000
	408140	Rosa Fluo 1423	25
			1025

SMS 38	4080..	Trasparent Base	1000
	408140	Rosa Fluo 1423	50
			1050

SMS 39	4080..	Trasparent Base	1000
	408140	Rosa Fluo 1423	100
			1100

SMS 40	4080..	Trasparent Base	1000
	408140	Rosa Fluo 1423	200
			1200

SMS 41	4080..	Trasparent Base	1000
	408131	Rosso 1432	25
			1025

SMS 42	4080..	Trasparent Base	1000
	408131	Rosso 1432	50
			1050

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 43	4080..	Trasparent Base	1000
	408131	Rosso 1432	100
			1100

SMS 44	4080..	Trasparent Base	1000
	408131	Rosso 1432	200
			1200

SMS 45	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	25
			1025

SMS 46	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	12
	408134	Rosa 1424 conc.	24
	408131	Rosso 1432	5
			1041

SMS 47	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	50
			1050

SMS 48	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	11
	408134	Rosa 1424 conc.	43
			1054

SMS 49	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	11
	408134	Rosa 1424 conc.	71
			1082

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 50	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	14
	408134	Rosa 1424 conc.	68
	408125	Arancio 1311	5
			1087

SMS 51	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1617	13
	408134	Rosa 1424 conc.	50
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1066

SMS 52	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1609 conc.	50
	408134	Rosa 1424 conc.	180
	408116	Giallo 1215 conc.	23
			1253

SMS 53	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	8
	408134	Rosa 1424 conc.	124
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1135

SMS 54	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	100
			1100

SMS 55	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	200
			1200

SMS 56	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	20
	408136	Viola 1421	200
			1220

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 57	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	17
	408136	Viola 1421	148
			1165

SMS 58	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	18
	408136	Viola 1421	200
			1218

SMS 59	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	200
			1200

SMS 60	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	16
	408136	Viola 1421	120
	408116	Giallo 1215 conc.	0,8
			1136,8

SMS 61	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	27
	408134	Rosa 1424 conc.	7
			1034

SMS 62	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1608 conc.	32
	408134	Rosa 1424 conc.	19
			1051

SMS 63	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	30
			1030

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 64	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	88
	408125	Arancio 1311	3
			1091

SMS 65	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	140
	408134	Rosa 1424 conc.	35
			1175

SMS 66	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	85
	408134	Rosa 1424 conc.	190
			1275

SMS 67	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	25
			1025

SMS 68	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1609 conc.	100
			1100

SMS 69	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	100
			1100

SMS 70	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1609 conc.	200
			1200

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 71	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	70
	408136	Viola 1421	230
	408116	Giallo 1215 conc.	1
			1301

SMS 72	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	90
	408134	Rosa 1424 conc.	40
	408130	Rosso 1422	6
			1136

SMS 73	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	135
	408134	Rosa 1424 conc.	100
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1238

SMS 74	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	128
	408134	Rosa 1424 conc.	84
	408130	Rosso 1422	12
			1224

SMS 75	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	250
	408125	Arancio 1311	40
			1290

SMS 76	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	65
	408146	Blu 1608 conc.	68
	408125	Arancio 1311	37
			1170

SMS 77	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	50
	408146	Blu 1608 conc.	68
	408125	Arancio 1311	35
			1153

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 78	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	35
	408146	Blu 1608 conc.	58
	408125	Arancio 1311	28
			1121

SMS 79	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	106
	408134	Rosa 1424 conc.	45
	408116	Giallo 1215 conc.	5
			1156

SMS 80	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	93
	408134	Rosa 1424 conc.	32
	408116	Giallo 1215 conc.	5
			1130

SMS 81	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	23
	408146	Blu 1608 conc.	40
			1063

SMS 82	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	60
	408134	Rosa 1424 conc.	2
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1065

SMS 83	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	33
	408146	Blu 1608 conc.	37
	408125	Arancio 1311	9
			1079

SMS 84	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	189
	408134	Rosa 1424 conc.	11
			1200

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 85	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	150
	408131	Rosso 1432	43
			1193

SMS 86	4080..	Trasparent Base	1000
	4408152	Blu 1617	50
			1050

SMS 87	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	100
			1100

SMS 88	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	200
			1200

SMS 89	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	21
	408146	Blu 1608 conc.	133
	408116	Giallo 1215 conc.	2
			1156

SMS 90	4080..	Trasparent Base	1000
	408116	Giallo 1215 conc.	1
	408146	Blu 1608 conc.	70
	408134	Rosa 1424 conc.	2
			1073

SMS 91	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	30
			1030

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 92	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	200
			1200

SMS 93	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	6
	408146	Blu 1608 conc.	24
			1030

SMS 94	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	100
			1100

SMS 95	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	50
			1050

SMS 96	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	25
			1025

SMS 97	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	8
	408146	Blu 1608 conc.	24
	408116	Giallo 1215 conc.	1
			1033

SMS 98	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	100
	408116	Giallo 1215 conc.	5
			1105

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 99	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	70
	408154	Blu 1609 conc.	3
	408116	Giallo 1215 conc.	1
			1074

SMS 100	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	70
	408116	Giallo 1215 conc.	1
			1071

SMS 101	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	32
	408116	Giallo 1215 conc.	2
			1034

SMS 102	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	54
	408116	Giallo 1215 conc.	8
			1062

SMS 103	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	80
	408116	Giallo 1215 conc.	15
			1095

SMS 104	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	93
	408116	Giallo 1215 conc.	13
			1106

SMS 105	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	35
	408134	Rosa 1424 conc.	10
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1048

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 106	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	35
	408134	Rosa 1424 conc.	7
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1045

SMS 107	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	80
	408116	Giallo 1215 conc.	2
			1082

SMS 108	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	21
	408146	Blu 1608 conc.	95
	408116	Giallo 1215 conc.	7
			1123

SMS 109	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	77
	408116	Giallo 1215 conc.	6
			1083

SMS 110	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	110
	408134	Rosa 1424 conc.	11
	408116	Giallo 1215 conc.	15
			1136

SMS 111	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	110
	408134	Rosa 1424 conc.	16
	408116	Giallo 1215 conc.	12
			1138

SMS 112	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	101
	408134	Rosa 1424 conc.	16
	408116	Giallo 1215 conc.	9,5
			1126,5

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 113	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	50
	408146	Blu 1608 conc.	109
	408116	Giallo 1215 conc.	24
			1183

SMS 114	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	113
	408134	Rosa 1424 conc.	4
	408116	Giallo 1215 conc.	74
			1191

SMS 115	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	80
	408134	Rosa 1424 conc.	2
	408116	Giallo 1215 conc.	110
			1192

SMS 116	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	77
	408116	Giallo 1215 conc.	26
			1103

SMS 117	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	20
	408146	Blu 1608 conc.	46
	408116	Giallo 1215 conc.	22
			1088

SMS 118	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	43
	408134	Rosa 1424 conc.	1
	408116	Giallo 1215 conc.	41
			1085

SMS 119	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	4
	408146	Blu 1608 conc.	27
	408116	Giallo 1215 conc.	26
			1057

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 120	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	30
	408116	Giallo 1215 conc.	32
			1062

SMS 121	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	35
	408116	Giallo 1215 conc.	100
			1135

SMS 122	4080..	Trasparent Base	1000
	408151	Cyan 193	43
	408146	Blu 1608 conc.	34
	408116	Giallo 1215 conc.	20
			1097

SMS 123	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	35
	408116	Giallo 1215 conc.	8
			1043

SMS 124	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	10
	408116	Giallo 1215 conc.	2
			1012

SMS 125	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	3
	408146	Blu 1608 conc.	11
	408116	Giallo 1215 conc.	9
			1023

SMS 126	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	11
	408116	Giallo 1215 conc.	30
			1041

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 127	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	10
	408116	Giallo 1215 conc.	110
			1120

SMS 128	4080..	Trasparent Base	1000
	408120	Giallo fluo 1216	30
	408151	Cyan 193	8
	408116	Giallo 1215 conc.	5
			1043

SMS 129	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	5
	408120	Giallo Fluo 1216	300
			1305

SMS 130	4080..	Trasparent Base	1000
	408120	Giallo Fluo 1216	200
			1200

SMS 131	4080..	Trasparent Base	1000
	408120	Giallo Fluo 1216	100
			1100

SMS 132	4080..	Trasparent Base	1000
	408120	Giallo Fluo 1216	50
			1050

SMS 133	4080..	Trasparent Base	1000
	408120	Giallo Fluo 1216	25
			1025

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 134	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	40
	408134	Rosa 1424 conc.	20
	408116	Giallo 1215 conc.	10
			1070

SMS 135	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	40
	408134	Rosa 1424 conc.	25
	408116	Giallo 1215 conc.	10
			1075

SMS 136	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	40
	408134	Rosa 1424 conc.	26
	408116	Giallo 1215 conc.	13
			1079

SMS 137	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	20
	408134	Rosa 1424 conc.	10
	408116	Giallo 1215 conc.	5
			1035

SMS 138	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	20
	408134	Rosa 1424 conc.	12
	408116	Giallo 1215 conc.	5
			1037

SMS 139	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	20
	408134	Rosa 1424 conc.	13
	408116	Giallo 1215 conc.	7
			1040

SMS 140	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	10
	408134	Rosa 1424 conc.	5
	408116	Giallo 1215 conc.	2
			1017

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 141	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	10
	408134	Rosa 1424 conc.	6
	408116	Giallo 1215 conc.	3
			1019

SMS 142	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	10
	408134	Rosa 1424 conc.	7
	408116	Giallo 1215 conc.	4
			1021

SMS 143	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	5
	408125	Arancio 1311	46
	408116	Giallo 1215 conc.	100
			1151

SMS 144	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	5
	408134	Rosa 1424 conc.	5
	408125	Arancio 1311	43
			1053

SMS 145	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	6
	408134	Rosa 1424 conc.	8
	408125	Arancio 1311	53
			1067

SMS 146	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	4
	408130	Rosso 1422	52
	408116	Giallo 1215 conc.	12
			1068

SMS 147	4080..	Trasparent Base	1000
	408136	Viola 1421	16
	408125	Arancio 1311	200
			1216

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 148	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	10
	408134	Rosa 1424 conc.	86
	408116	Giallo 1215 conc.	12
			1108

SMS 149	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	10
	408134	Rosa 1424 conc.	100
	408116	Giallo 1215 conc.	20
			1130

SMS 150	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	10
	408134	Rosa 1424 conc.	70
	408116	Giallo 1215 conc.	18
			1098

SMS 151	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	27
	408134	Rosa 1424 conc.	130
	408116	Giallo 1215 conc.	25
			1182

SMS 152	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	60
	408134	Rosa 1424 conc.	136
	408116	Giallo 1215 conc.	15
			1211

SMS 153	4080..	Trasparent Base	1000
	408152	Blu 1617	33
	408134	Rosa 1424 conc.	205
	408125	Arancio 1311	67
			1305

SMS 154	4080..	Trasparent Base	1000
	408154	Blu 1609 conc.	80
	408134	Rosa 1424 conc.	38
	408116	Giallo 1215 conc.	60
			1178

SUBLISTAR MATCHING SYSTEM GUIDE BOOK



	CODE	COLOUR	WEIGHT
SMS 155	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	55
	408134	Rosa 1424 conc.	84
	408116	Giallo 1215 conc.	70
			1209

SMS 156	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	46
	408134	Rosa 1424 conc.	64
	408116	Giallo 1215 conc.	55
			1165

SMS 157	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	7
	408136	Viola 1421	51
	408116	Giallo 1215 conc.	170
			1228

SMS 158	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	13
	408130	Rosso 1422	26
	408116	Giallo 1215 conc.	92
			1131

SMS 159	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	11
	408130	Rosso 1422	20
	408116	Giallo 1215 conc.	70
			1101

SMS 160	4080..	Trasparent Base	1000
	408146	Blu 1608 conc.	20
	408130	Rosso 1422	20
	408116	Giallo 1215 conc.	83
			1123